

Difusor Aromatic

Difusor de Aromas

Aroma Diffuser


20777

INSTRUCCIONES

Te invitamos a leer este instructivo antes de usar el Difusor Aromatic. Te recomendamos guardar este manual para futuras referencias.

Sigue los pasos para un correcto uso:

1 PARTES DE DIFUSOR AROMATIC



2 BOTONES DEL DIFUSOR AROMATIC



3 Uso

- Coloca el Difusor Aromatic (A) sobre una superficie plana, inserte el Cable USB (B) en el Enchufe adaptador (C) y la terminal del Cable USB en un costado del Difusor Aromatic (A), como en la Figura 1.
- Retira la Tapa superior y la Tapa del tanque, Figura 2.
- Agrega agua a temperatura ambiente (evita el agua fría) y purificada en el Tanque, teniendo cuidado de **NO** exceder la marca **Max**. En el exterior del Tanque de agua encontrarás marcados los niveles del agua, Figura 3. **Nota:** La marca **Max** no deberá ser excedida ya que el producto no funcionará adecuadamente, **no generará vapor** y puedes dañarlo. El nivel de agua **SIEMPRE** deberá estar por arriba del **Min**. Mantén el nivel de agua entre **Min** y **Max** para su correcto funcionamiento.

Importante: Es normal que en algunas ocasiones al colocar el agua en el Tanque, se generen burbujas de aire en el interior del mismo que impedirán la generación de vapor, si esto sucede, vacía el agua del Tanque y limpia el orificio interior con un cepillo o brocha chica de cerdas suaves. **VER APARTADO 5, PUNTO 8.** Posteriormente coloca agua y verifica que se genere vapor. En caso de que el vapor aún no se genere, repite esta acción.

- Agrega 3 a 4 gotas de aceite esencial aromático directamente en el agua del Tanque, Figura 4. **Importante:** No agregues ningún material viscoso o colorante ni sustancias ajenas que no sean aceites esenciales aromáticos, ya que pueden dañar y obstruir el funcionamiento del producto, te recomendamos usar los Aceites esenciales Betterware. (Revisa las instrucciones de tus Aceites esenciales Betterware, para la adecuada cantidad de gotas a agregar).

- Coloca la Tapa del tanque sobre el Tanque, asegúrate que esté colocada correctamente haciendo presión, luego coloque la Tapa superior, asegurando que embone correctamente con la Tapa del tanque, Figura 5.

- Presiona el botón ON/OFF una vez para encender tu Difusor Aromatic (A), después de unos segundos el vapor se empezará a generar y saldrá por la boquilla.

Nota: El Difusor Aromatic cuenta con un sistema de seguridad automático, se apagará cuando el Tanque se quede sin suficiente agua.

- Elige el color de la luz presionando el Botón de luces según lo prefieras. **Nota:** Presionando 1 vez el Botón de luces seleccionará el modo multi color, sigue presionando el Botón para seleccionar el modo de un solo color hasta elegir el color deseado o hasta seleccionar el modo luz apagada.

Figura 1




Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



4 ADVERTENCIAS:

- Lee y sigue correctamente instrucciones, ya que el uso indebido del Difusor Aromatic podría generar lesiones.
- Desconecta de la corriente eléctrica el Difusor Aromatic cuando no esté en uso y siempre que vayas a colocarle agua.
- No utilices el Difusor Aromatic si hay señales visibles de daños, o si existen fugas.
- No muevas o desplaces el Difusor Aromatic cuando contenga agua ya que podría derramarse, tampoco mientras está en uso o conectado.
- No agregues ningún concentrado ajeno al agua que no sean las aceites esenciales aromáticos.**
- Asegúrate de no inclinar el difusor cuando coloques el agua, podías dañar la máquina del Difusor Aromatic.
- No retires la Tapa superior ni la Tapa del tanque mientras el Difusor Aromatic está encendido.
- El Difusor Aromatic se destina exclusivamente para uso doméstico.

Importante: No sumerjas el Difusor Aromatic en agua u otro líquido.

- El Difusor Aromatic debe utilizarse exclusivamente con el Cable USB (B) y el Enchufe adaptador (C) incluidos. No debe utilizarse con otros adaptadores.

IMPORTANTE:

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 127V ~ 60Hz 7.5W Voltaje de alimentación: 5,2 V= 1A

Exclusivo para uso doméstico e interiores. Hecho en China para Betterware de México. Importado por: Betterware de México S.A. de C.V. Luis Enrique Williams No. 549 / Parque Industrial Belesnes Norte C.P. 45150 Zapopan, Jalisco, México. / R.F.C. BME9501252P0. Atención al cliente/ 01 800 223 8837

5 RECOMENDACIONES DE USO:

- El Difusor Aromatic debe mantenerse en una superficie plana durante su uso, la inclinación del aparato puede provocar fugas de agua fuera de la base.
- Para una mayor durabilidad se recomienda utilizar sólo agua a temperatura ambiental (evita el agua fría) y purificada.
- Limpia el interior del Difusor Aromatic si vas a cambiar de aceite esencial para evitar que se mezclen los aromas.
- Limpia el interior del tanque del Difusor Aromatic con un trapo suave y seco para retirar la grasa y/o residuos generados por las esencias constantemente, si notas que el vapor se reduce o deja de salir y cada vez que cambies de aceite esencial aromático; de no ser así el exceso de esencia obstruirá la generación y salida de vapor.
- Si no utilizas el Difusor Aromatic por un largo tiempo, límpialo y manténlo en un lugar seguro y libre de humedad.
- Procura utilizarlo en interior y espacios no muy abiertos (Cubre una distancia aproximadamente 10 ~ 13m²).
- Con el uso continuo de tu Difusor Aromatic es normal que el agua se condense obstruyendo los orificios de salida de vapor, cuando esto suceda deberás limpiar la Tapa superior y la Tapa del tanque, dando unos ligeros golpes en ambas cubiertas para que la gota de agua libere el orificio. Te recomendamos hacerlo cada 1 a 1.5 hrs. **Revisa la etiqueta en la Tapa del tanque dentro del Difusor Aromatic.**
- Para limpiar el orificio de la base del Tanque, utiliza únicamente un cepillo o brocha chica de cerdas suaves y enjuaga con agua, cuidando de no mojar el exterior del Difusor Aromatic.

No intentes desmontar el Tanque.

